DVD ビデオの作成手順について

ここでは、本製品に付属しているソフトウェアを使って、DVD ビデオを作成する際の手順の概略を説明しています。

メモ ご使用になる機器やお客様の環境によって多少手順がことなることがあります。あらかじめご了承ください。

撮影	元となるデータを DV カメラで撮影します。

キャプチャ	**ShowBiz** や **MyDVD** を使って、撮影した映像をパソコンへ取り込みます。

※ 編集作業は必須ではないため、省略することもできます。

編集	映像に文字や音楽などを入れたい場合は、**ShowBiz** を使って編集します。

オーサリング	**MyDVD** を使って、DVD メニュー画面にタイトルや音楽などを入れます。

書き込み	**MyDVD** を使って、DVD メディアに書き込みます。 これでオリジナル DVD ビデオの完成です。

再生	**CinePlayer** で再生します(パソコンで再生する場合)。

PY00-28123-DM10-01

付属ソフトについて

本紙では、本製品に付属している各ソフトウェアの概要、インストール方法、お問い合わせ先について説明しています。マニュアルとあわせて、本紙もお読みください。

B's Recorder GOLD5 / B's CLiP

● 概要

B' s Recorder GOLD5 BASIC は、DVD・CD ライティングソフトです。DVD-R/RW(DVD+R/RW)やCD-R/RW へのデータの保存、音楽CDの作成、DVDやCDのバックアップなどができます。

B' s CLiP は、パケットライティングソフトです。フロッピーディスクや MO のように、ファイル単位でのデータの書き込む際に使用します。

● インストール方法

簡単セットアップのメニュー(本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動)からインストールします。また、インストール途中でシリアル番号を入力する画面がありますので、下記の番号を入力してください。

シリアル番号

B' s Recorder GOLD5 BASIC :

B' s CLiP :

● 使いかた

ソフトウェアのインストール後、電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で起動できます。

B' s Recorder GOLD5 BASIC : [スタート]-[(すべての)プログラム]-[B.H.A]-[B's Recorder GOLD5]-[ユーザーズマニュアル]を選択します。

B' s CLiP : [スタート]-[(すべての)プログラム]-[B.H.A]-[B's CLiP]-[ユーザーズマニュアル]を選択します。

● お問い合わせ先

お問い合わせ先 株式会社 ビー・エイチ・エー　サポートセンター

インターネット http://www.bha.co.jp/support/index.html

電　話 06-4861-8234

受付時間 月～土　10:00 ～ 17:00(夏季・年末年始・特定休業日・祝祭日を除く)

FAX 06-6378-3336

ユーザー登録 ユーザー登録ページ　http://cgib.bha.co.jp/

● 概要

MyDVD は、オーサリングソフトです。DV キャプチャーからオーサリング、DVD ビデオの作成ができます。またカット編集などの簡単な動画編集もできます。

CinePlayer は、プレーヤーソフトです。DVD ビデオやビデオ CD の再生ができます。

● インストール方法

インストールは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属している CD をパソコンにセットすると起動)から行います。

● 使いかた

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。

MyDVD ： [スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[MyDVD]-[MyDVD の起動]を選択してMyDVDを起動した後、[ヘルプ]ボタン(?)をクリックしてください。

CinePlayer ： [スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[CinePlayer]-[CinePlayer の起動]を選択して CinePlayer を起動した後、画面上で右クリックし、[ヘルプ]-[CinePlayer ヘルプ]を選択してください。

● お問い合わせ先

お問い合わせ先 ソニック・ソリューションズ　サポートセンター
インターネット http://www.sonicjapan.co.jp/support/index.html
電　話 03-5232-5065
受付時間 月～金　10:00～12:00、13:00～17:00(土日、祝祭日、年末年始を除く)
E-mail dvdsupport@sonicjapan.co.jp
ユーザー登録 MyDVD 登録ページ　http://www.sonicjapan.co.jp/register/register.html
(MyDVD は、本製品に添付されている、はがきからもユーザー登録できます。)
CinePlayer 登録ページ　http://www.sonicjapan.co.jp/cineplayer/index.html

● 概要

ShowBiz は、動画編集ソフトです。DV キャプチャーやタイトル文字の挿入やトランジションなどの動画編集、カット編集などができます。

PhotoImpression は、静止画編集ソフトです。特殊効果を加えるなどの編集ができます。

PhotoBase は、静止画や動画を管理するソフトです。

● インストール方法

インストールは、簡単セットアップのメニュー(本製品に付属している CD をパソコンにセットすると起動)から行います。

● 使いかた

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。

ShowBiz ： [スタート]-[(すべての)プログラム]-[ArcSoft ShowBiz]-[ShowBiz]を選択します。ShowBiz が起動したら、画面右上にある[ヘルプ]ボタン(?)をクリックしてください。

PhotoImpression ： [スタート]-[(すべての)プログラム]-[ArcSoft PhotoImpression 4]-[PhotoImpression 4]を選択します。PhotoImpression が起動したら、画面右上にある[ヘルプ]ボタン(?)をクリックしてください。

PhotoBase ： [スタート]-[(すべての)プログラム]-[ArcSoft PhotoBase 4]-[PhotoBase 4]を選択します。PhotoBase が起動したら、[ヘルプ]-[ヘルプ]を選択してください。

● お問い合わせ先

お問い合わせ先 アークソフト株式会社
インターネット http://www.arcsoft.jp/support/index.html
電　話 03-3834-5256
受付時間 月～金　10:00～12:00、13:00～18:00(祝日を除く)
FAX 03-5816-4730
E-mail support@arcsoft.jp
ユーザー登録 ユーザー登録ページ　http://www.arcsoft.jp/support/user_toroku.html